

FLUKE®

Fluke 902 True RMS-stroomtang

Servicegereedschap voor het opsporen en verhelpen van problemen met verwarmings-, ventilatie- en airconditioningsystemen



Fluke. *Keeping your world up and running.™*

Fluke Nederland B.V.

Postbus 1337
5602 BH Eindhoven
Tel: (040) 267 51 00
Fax: (040) 267 51 11
E-mail: info@fluke.nl

Web : www.fluke.nl

N.V. Fluke Belgium

Langveld Park - Unit 5
P. Basteleusstraat 2-4-6
1600 St.-Pieters-Leeuw
Tel.: 02/40 22 100
Fax: 02/40 22 101
E-Mail: info@fluke.be

Web : www.fluke.be

© Copyright 2006, Fluke Corporation. Alle rechten voorbehouden. Gedrukt in Nederland 06/06 Wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving voorbehouden.

Pub_ID: 11112-dut

Fluke 902 True RMS-stroomtang

FLUKE®



Fluke 902

Gecombineerd controle-instrument voor het controleren van verwarmings-, ventilatie- en airconditioningsystemen

De Fluke 902 is een aanvulling op het bestaande assortiment hoogwaardige stroomtangen van Fluke, met mogelijkheden voor het meten van temperatuur en capaciteit voor het controleren van verwarmings-, ventilatie- en airconditioningsystemen. Met zijn True-RMS-technologie en CAT III 600V-veiligheids-specificatie helpt de Fluke 902 technici veilig en nauwkeurig te werken.

- Meet weerstand, capaciteit, wisselspanning en -stroom (True-RMS), plus gelijkspanning en -stroom.
- Ook geschikt voor contacttemperatuurmetingen met een standaardthermokoppel type K
- Het display met achtergrondverlichting geeft de huidige en Min/Max-meetwaarden weer, en is uitgerust met een display hold-functie.
- De Fluke 902 kan onder meer worden gebruikt voor het registreren van rookgastemperaturen, het testen van ionisatiestaven, en het doormeten van start- en bedrijfscondensatoren van motoren.

Specificaties

Kenmerk	Bereik	Nauwkeurigheid
DC-spanning	0 tot 600 V	1% ± 5 counts
AC-spanning (True-RMS)	0 tot 600 V	1% ± 5 counts (50/60 Hz)
AC-stroom (True-RMS)	0 tot 600 A	2,0% ± 5 counts (50/60 Hz)
DC-stroom	0 tot 200 µA	1,0% ± 5 counts
Weerstand	0 tot 9999 Ω	1,5% ± 5 counts
Doorbelttest		< = 30 Ω
Temperatuur	-10 tot 400 °C	1% ± 0,8 °C
Capaciteit	1 µF tot 1000 µF	1,9% ± 2 counts

Veiligheidsklasse CAT III 600V

Voedingsspanning: 2AA alkaline batterijen

Levensduur batterij: > 12 uur

Bedrijfstemperatuur: 0°C tot +40°C

Afmeting (hxbxd): 273mm x 108mm x 62mm

Gewicht: 0.7 kg, inclusief batterijen

Drie jaar garantie



N10140

Bestelinformatie

Fluke 902 HVAC-stroomtang

Inbegrepen accessoires:

AA-alkalinebatterijen (2), Gebruikershandleiding (met informatie over de veiligheid), Draagtas, TL75 meetsnoeren (1 paar), Geïntegreerde DMM-thermokoppel 80BK

Optionele accessoires



H3 holster
voor stroomtangen



TL223 Sure Grip
meetsnoeren set